

Vejledning i rulleskift for BLITZ 16 Prismærke-pistol

Genbestilling: Tryk her > www.etikettertilalt.dk

eller ring Tlf. 4615 4620



1. Start med at åbne både top og bund.

Tøm prismærke-pistolen for papir rester.

Gå til forsiden:
www.kaetikettering.dk



2. Træk 20 cm. label frem.

Lad strimlen falde ned i det store hul.

Label,,papir,, vender fremad.
<<<



3. Luk topdæksel og vend pistolen med bunddæksel opad.



4. Læg prismærkerne frem over gummirullen og luk bundstykket >KLI`K<



5. Stik prismærkerne ned bag den blanke aluminiums rulle, ca. 2 prismærker ned.



Tryk håndtaget i bund ca 10 gange indtil trykket står flot og basispapiret er fremme.